

V Class / W447

| スマートフォン表示項目 | 内容 | 変更可否 |
|-------------------|---|------|
| TVアクティブ | 走行中のTV、DVD視聴、ナビ操作等が可能になります | ○ |
| ナビ・スタートアップ | ナビのオープニング画面の変更ができます | ○ |
| ニードルスweep | イグニッションON時(エンジン始動時)にメーターの針が一度MAXまで振り切って0に戻る機能です | ○ |
| デイルイト(DRL)有効化 | デイルイト機能ON/OFF | ○ |
| デイルイト明るさ調整 | デイルイト有効化を変更した後に設定で明るさを100%にしてください | × |
| エンジン始動時DRL S/W有効化 | 通常はイグニッションON時(エンジン停止時)しか変更できないもの エンジンが始動していても変更できるようになる | × |
| オートライト感度調整 | オートライトの反応を変更する。 普通、鈍感、超鈍感の3種類に変更可能 | × |
| オートライト反応時間調整 | トンネル等通過時の反応時間調整です | × |
| リバース警告音 | リバース時の警告音キャンセル機能です | ○ |
| AC内気循環固定 | 通常は内気循環にしても約30分で外気循環に変更されるものを 内気循環固定にする機能。エンジン再始動時は外気循環に戻る | ○ |
| Lockウインカー点灯回数 | ドアロック時のウインカー点灯回数変更機能です | ○ |
| Unlockウインカー点灯回数 | ドアアンロック時のウインカー点灯回数変更機能です | ○ |
| ワンタッチターンシグナル | ワンタッチウインカー作動時の点灯回数変更機能です | ○ |
| ISデフォルトOFF | アイドリングストップを強制的に解除できます | × |

同一車両のすべてで上記内容が表示、変更できるとは限りません。
車両システムのアップグレードなどにより表示、変更できなくなる場合があります。

DRLの設定を有効にした場合は、メーター上でデイトタイムドライビングライトの設定をONIにしてください。
設定方法についての詳細は車両取扱説明書をご確認ください。

設定項目の内容によっては車両に反映するまで時間がかかる場合があります。